

ANTENNE DE DÉSACTIVATION

DESCRIPTIF DU SYSTÈME

Désactive les étiquettes RF.

Le désactivateur s'installe à l'entrée du magasin, permettant ainsi de désactiver l'ensemble des étiquettes actives portées par vos clients dès leur entrée en magasin.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence : *DESAC-ANT*

- Dimensions (mm) : 403 x 1628 x 560
- Alimentation : Secteur - 230v
- Poids : 16kg



i Les atouts

- Totalement autonome
- Ne nécessite pas l'intervention d'une tierce personne
- Design
- Façade personnalisable
- Excellente désactivation

PERSONNALISATION

Vous pouvez personnaliser l'antenne sur mesure avec un message d'accueil, le nom du magasin et le logo de votre enseigne.



Cette implantation permet à l'hôtesse d'accueil ou à l'agent de sécurité d'inviter les personnes sonnant à l'entrée du magasin, à passer devant le désactivateur, sans contact physique et sans autre interaction de la part de vos collaborateurs.